

NAIL

Method

Het stappenplan voor Methode A focust op de nagel. Bij deze methode wordt FungiSmart® op korte en intensieve wijze in de interne structuren van de nagel gebracht en wordt dit proces ondersteund door de FungiSmart® Nail Oil en de FungiSmart® Footwear Powder.

Deze methode is een 6 weken plan en wordt zo lang als nodig herhaald.



Method Benodigdheden



FungiSmart® Nail Wrap Tablets

Wordt geactiveerd in water met een hoge concentratie oospores Pythium Oligandrum



FungiSmart® Nail Oil

Ondersteuning voor de algehele nagelconditie en lagere concentratie oospores



FungiSmart® Footwear Powder

Preventie van micro-organismen in de schoenen. Kleine concentratie oospores



Meer informatie?

Voor meer informatie, kijk op www.fungismart.com, hier is meer informatie te vinden over de oorsprong van dit product, alle ingrediënten en de voorafgaande wetenschappelijke onderzoeken.

Het is raadzaam om de stappen goed te volgen. Aarzel niet om contact op te nemen met uw behandelaar voor verdere begeleiding of bij vragen.



NAIL

Method A Stappenplan

FungiSmart® werkt op basis van Pythium Oligandrum; een biologisch preparaat dat geactiveerd wordt door lauwwarm water. Door het gebruik van water worden de oospores geactiveerd en kan het preparaat goed door de nagelplaat heen dringen.

Deze activatie duurt 40 minuten.

Het stappenplan van Method A

Nacht

01
+
02

Nail wrap tijdens de nacht

Number of toenails										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0-10 ml	X	X	X	X	X					
10-20 ml						X	X	X	X	X

*These ratios are for 2 days for x number of nails.

De FungiSmart® Nail Wrap is de intensieve start en moet 6 tot 8 uur per keer gedragen worden. Ideaal om tijdens de nacht zijn werk te laten doen.

1. Maak de verpakking klaar; bekijk de matrix voor de juiste verhouding. Dit is bedoeld voor twee dagen applicatie van de wrap. **2.** Voeg lauw water(max 34°C), zie matrix, per tablet toe in de FungiSmart® beker; 40 minuten voor gebruik van de wrap. **3.** Neem na 40 minuten activering de doordrenkte watten en leg het op de aangetaste nagel(s). Bewaar de overgebleven oplossing met de watten om de volgende dag opnieuw een wrap te maken. **4.** Plaats de watten over de aangedane teennagels en zorg ervoor dat de watten op zijn plaats blijven door middel van de meegegeven plastic sok. Plaats hierover een normale sok om het op zijn plek te houden. **5.** Laat de wrap gedurende de nacht zitten, bij voorkeur 6-8 uur. **6.** Verwijder de wrap 's ochtends en laat de nagel op natuurlijke wijze drogen.

7. Herhaal stap 3 - 6 de volgende dag. **8.** Herhaal alle stappen na 6 weken. **9.** Herhaal vervolgens alle stappen nogmaals na 6 weken.

**Gebruik tijdens FungiSmart® geen andere desinfecterende middelen dan gewone hygiëne. 24 uur voor OF na het aanbrengen geen nagellak verwijderen of aanbrengen. Douchen is geen probleem.*

Vanaf
Dag

03
t/m
Week

06

Olie aanbrengen

Breng eenmaal daags de FungiSmart® Nail Oil aan op de nagels.

Schoenen poederen

Breng tweemaal per week FungiSmart® Footwear powder aan in de schoenen om preventief terugval te voorkomen.

Instruction video

